



I - Панель настенная

Положить настенную панель (I) на пол, разметить и просверлить сверлом Ø8мм шесть отверстий под саморезы (1). Установить панель настенную согласно дизайн-проекта, плотно прижав к стене. Отметить положение крепежных отверстий под дюбеля (2) через сквозные отверстия в панели. Отложить панель (I) и просверлить в стене отверстия Ø 10мм и глубиной 40 мм, забить в них дюбеля (2). Прижать панель к стене и завернуть в дюбеля сквозь заранее просверленные отверстия шурупы (1). Установить декоративные заглушки(3,4) в саморезы(1).

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p> <p>Директа</p>	<p>4</p> <p>Самоклейка</p>
----------	----------	-------------------------	----------------------------